




○ Buchstaben siehe Text
in der Betriebsvorschrift

Augsburg
technik



Bei Bestellung von Ersatzteilen
Maschinentyp, Maschinen-Nummer und Bestell-Nummer angeben.

When ordering spare parts please specify
machine type, serial number and order number.

Si vous commandez des pièces de rechange, veuillez bien indiquer
le type de machine, le numéro de série ainsi que, le numéro
de la commande.

Blatt Nr. 1

Blattzahl 3

Erstellt:

gaw

Beschreibungszeichnung

Specification drawing
Dessin descriptif

Labor - Universalmühle 100 UPZ
Riemenantrieb

Ersatzteilzeichnung

Spare parts drawing
Schema des pièces de rechange

EZ11130-08